

# Návod na sestavení ozubnicové lokomotivy řady T426.0

- díly **23,24,25,26,32,33,41,48,51,52,53,54,55,56,57,59,60** nejsou na plánu kresleny jsou pouze očíslovány
- sestavíme rám z dílů **1** a čelníků **2** a **3**. U čelníků pozor aby svislá drážka byla ven - bude použita na připevnění zábradlí
- připájíme spodní stupačky **4**, prostřední stupačky **5** a **6**
- na čelník **7** a **8** připájíme desky pod nárazníky **9** a desku pod hák **12**, díly pájíme tak aby svislé drážky byly na zadní straně (čelníky jsou pro kinematiku a bez kinematiky)
- zkompletované čelníky připájíme na rám a přidáme kování **10** a **11**
- připravíme si ochozový plech **13** který zatím nepájíme
- naohýbáme přední kapotu **14** do písmene U a přední konec do oblouku. Naohýbanou kapotu nasadíme ochoz **13** a vše nasadíme na rám a přidržíme pomocí gumičky
- přidáme čelo **15** (dle výrobního čísla) a přichytíme na kapotu a zapájíme
- stejným způsobem sestavíme zadní kapotu z dílů **16** a **17**
- naohýbáme budku **18** a zkompletujeme ji s přední a zadní kapotou.
- připájíme ochozový plech **13** na rám. Po připájení sundáme kapoty a budku z rámu.
- do zadní kapoty připájíme z venku žaluzii **19** a do přední zapájíme zevnitř žaluzie **21** a 2 x **20**
- připravíme si pásku **23** (ohýbaný drážkami ven) do otvoru v kapotě, přidáme vrchní síto **22** a zapájíme. Kapoty začistíme
- sestavíme světla z dílů **24** a reflektor z dílů **25**. Zapájíme a začistíme. Dle výrobního čísla z dílů **59**
- na budku zapájíme rámečky oken **26**. Zevnitř budky výplň schůdku **27**
- naohýbáme ochoz **28** a připravíme si vrchní díl ochozu **29**. Kapoty a ochozy nasadíme na rám po délce rámu zapájíme
- do místa stupačky připájíme zevnitř díl **30**.
- naohýbáme střechu **31** a vyplníme cínem (můžeme si pomoci hliníkovou páskou nalepenou do rohů) a připájíme na skříň
- do budky připájíme kliky **32**, do ochozů naznačení úchytů **33**, připájíme stupačky **34**
- dle uvážení můžeme kapoty spojit s rámem
- sestavíme komín z dílů **35,36,37,38** přidáme naohýbané díly **39,40,41**. Komín uzavřeme dílem **42** a vše začistíme. Na hotový komín přidáme kryt z dílů **43** a **44**. Přidáme trubičku a kryt **45**
- sestavíme komín z dílů **46,36,37** přidáme naohýbané díly **47,48,49** (díly jsou označeny hvězdičkou). Komín uzavřeme dílem **42** a vše začistíme. Přidáme kryt **50** a lištu **58**
- sestavíme díly na podvozek z dílů **51**, z dílů **52**, nádrž z dílů **53** a **54**, stupačky z dílů **55,56,57**
- přidáme zábradlí z dílů **60**

velikost TT 1:120





