D r.v.1909 velikost TT



1- bok skříně
2- venkovní rámečky kolem oken
3- spodní rám
4- spodek pod střechu
5- střecha
6- podlaha
7- deska na rám pod nárazniky
8- vyhlídka
9- zábradlí plošiny
10- přechodový můstek
11- maska, ložiskový domek,brzd. zdrže
12- stupačky
13- kování
14- dveře
15- zábradlí k přechodovému můstku
16- baterky

Služební vúz řady D r.v.1909





1- bok skříně
2- venkovní rámečky kolem oken
3- spodní rám
4- spodek pod střechu
5- střecha
6- podlaha
7- deska na rám pod nárazniky
8- vyhlídka
9- zábradlí plošiny
10- přechodový můstek
11- maska, ložiskový domek,brzd. zdrže
12- stupačky
13- kování
14- dveře
15- zábradlí k přechodovému můstku
16- baterky

- naohýbat boky skříně 1
- sestavit a připájet vyhlídky 8 do boků1
- sestavit boky 1 a spodek střechy 4
- připájet kování 13
- připájet střechu 5
- naohýbat a připájet podélný spodní rám 3 k podlaze 6
- přípájet zábradlí plošiny 9 k podlaze 6 a rámu 3 a připájet desku pod nárazníky 7
- připájet příčný rám 3 a desku pod nárazníky 7
- připájet bednu baterek
- spájet ze 3 dílů masky podvozků 11 a připájet je do rámu 3
- sestavit a připájet stupačky 12
- připájet zábradlí k přechodovému můstku 15 k zábradlí plošiny 9
- připájet přechodový můstek 10 k zábradlí pološiny 9
- zapájet brzdové zdrže
- přilepit dveře 14 a venkovní rámečky oken 2